

MX - 6 0 0 0   C T I アダプター  
MX - 6 0 0 0 - 4 C   C T I アダプター

## 取扱説明書

**WINTEC**

## - 目 次 -

1. 安全にお使いいただくために .....	1
2. 各部の名称と働き .....	2
2-1. 正面パネル説明 .....	2
2-1-1. MX - 6000 本体ユニット正面パネル .....	2
2-1-2. MX - 6000 - 4C 正面パネル .....	3
2-1-3. CPU 動作状態表示詳細 .....	3
2-1-4. 回線状態表示詳細 .....	4
2-2. MX - 6000 本体ユニット後面 .....	6
2-3. MX - 6000 - 4C 後面 .....	7
2-4. CPU ボード .....	8
2-5. MX - 6000 増設ユニット正面 .....	10
2-6. 増設ユニット後面 .....	10
2-7. INS 64 S/T 局線ボード .....	11
2-8. INS 64 U 点ボード .....	12
2-9. アナログ局線ボード .....	13
2-10. アナログ内線ボード .....	14
2-11. アナログ局線ボード/M .....	15
2-12. INS 1500 局線ボード .....	16
3. 接 続 .....	17
3-1. MX - 6000 本体ユニット接続 .....	17
3-2. MX - 6000 - 4C 本体接続 .....	18
3-3. アナログ局線ボード .....	19
3-4. INS 64 S/T ボード .....	20
3-4-1. 終端設定と配線形態 .....	21
3-4-2. 端子配置 .....	22
3-4-3. 配線距離 .....	23
3-5. INS 64 U 点ボード .....	25
3-6. アナログ内線ボード .....	26
3-7. アナログ局線ボード/M 接続 .....	27
3-8. INS 1500 ボード接続 .....	28
3-8-1. DSU の近くに設置する場合 .....	28
3-8-2. DSU とは別フロアに設置する場合 .....	29
3-8-3. 端子配置 .....	29
3-8-4. Dch 共用時の接続 .....	30
3-8-5. INS 1500 回線モニター (オプション) .....	31
3-9. 外部入出力信号の接続 .....	32
4. BOARD NO 設定 .....	33
5. 増 設 .....	34
5-1. 基板増設 .....	34
5-2. ユニット増設 .....	35
6. 保守・点検 .....	36
6-1. MX - 6000 保守・点検 .....	36
6-2. MX - 6000 - 4C 保守・点検 .....	36
7. アフターサービスについて .....	37

8.仕 様.....	38
8-1.MX - 6000本体ユニット仕様.....	38
8-2.MX - 6000増設ユニット仕様.....	38
8-3.MX - 6000 - 4C本体仕様.....	39
8-4.INS64S/Tボード仕様.....	40
8-5.INS64U点ボード仕様.....	40
8-6.アナログ局線ボード仕様.....	41
8-7.アナログ内線ボード仕様.....	41
8-8.アナログ局線ボード / M仕様.....	41
8-9.INS1500局線ボード仕様.....	42



## 1．安全にお使いいただくために

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項が記載してあります。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。

取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示の意味

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

本機器の使用によって生じたあらゆる損害については、直接あるいは間接的を問わず当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



## 警告

万一、異常な臭いがしたり、過熱や煙が出るといった場合は、ただちに使用をやめ、電源を切り、電源コードを抜いて弊社まで連絡下さい。

本装置を分解しないで下さい。

内部に電圧の高い部分があり感電の危険があります。また、分解、改造された場合には修理に応じられない場合がありますのでご注意願います。

電源コードを傷つけたり、加工しないで下さい。

電源コードが傷ついていたたり、破損している場合には、ただちに使用を止め、電源を切り、電源コードを抜いて購入先または弊社までご相談下さい。

濡れた手で電源コードの抜き差しはしないで下さい。

感電の危険があります。

使用電圧、使用温度、湿度等は巻末の仕様一覧に記載されている定格範囲内でご使用下さい。

定格外でご使用になれますと火災、故障の原因となります。

腐食性ガス雰囲気の中でのご使用、保管はしないで下さい。

火災や故障の原因となります。

電源は必ずAC100Vを使用して下さい。

交流100V以外の電源で使用すると、火災や感電の原因となります。



## 注意

不安定な場所には置かないで下さい。

ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

本装置の放熱ファンをふさがないで下さい。

内部温度が上昇し、故障または寿命の低下の原因となります。


モジュラーコネクタ、USBコネクタおよび増設ユニット接続コネクタ等に異物を挿入しないで下さい。

感電や故障の原因となります。

## 2．各部の名称と働き

### 2-1．正面パネル説明

#### 2-1-1．MX-6000本体ユニット正面パネル



#### 電源表示LED（赤）

AC100V電源投入時点灯します。

#### 増設ユニット接続コネクタ（EXT1,EXT2）

増設ユニットを専用ケーブルで接続する為のコネクタです。

\* 増設ユニットおよび専用ケーブルは、オプションとなっています。

#### CPU状態表示LED

PCとの通信および回線ボード（全60CH）を統括制御するCPUボードの動作状態および検出状態を表示します。

\* 「CPU動作状態表示詳細」を参照願います。

#### 回線状態表示LED

端末ボード（アナログ局線、アナログ内線、INS64、INS1500）の動作状態を表示します。

\* 「回線状態示詳細」を参照願います。

## 2-1-2 . MX - 6 0 0 0 - 4 C 正面パネル



## CPU状態表示LED

PCとの通信および回線ボードを統括制御するCPUボードの動作状態および検出状態を表示します。

\*「CPU動作状態表示詳細」を参照願います。

## 回線状態表示LED

端末ボード（アナログ局線ボード、INS64ボード）の動作状態を表示します。

\*「回線状態示詳細」を参照願います。

## 2-1-3 . CPU動作状態表示詳細

「USB」は単独表示で状態を表し、「ERR」「MSG1」「MSG2」は組み合わせで状態を表します。

電源投入後の初期化中は「全LED赤点灯（約1秒）」 「全LED緑点灯（約1秒）」 「MSG1/2 橙点灯」後、運用状態となります。

USB	ERR	MSG1	MSG2	意 味
オフ	-	-	-	本機がPCと接続されていない事を表します。
橙点灯	-	-	-	本機がPCと接続された事を表します。
緑点灯	-	-	-	本機を使用したPCアプリケーションが起動した事を表します。
赤点灯	-	-	-	0.5秒間点灯：音声転送でエラーが発生した事を表します。 *多発するようであれば、短いUSBケーブルを使用して下さい。
-	橙 早い点滅	橙 早い点滅	橙 早い点滅	端末ボードが1枚も実装されていないことを表します。
-	赤 早い点滅	橙 早い点滅	橙 早い点滅	ID番号が重複していることを表します。 実装されている「BOARD NO」を確認して下さい。 *端末ボード2枚実装時にID番号が重複している場合は、「端末ボード未実装」表示となります。
-	赤 早い点滅	赤 普通点滅	赤 普通点滅	登録されているパラメータのバージョンとMC-CPU制御プログラムの対応パラメータバージョンが違っていることを表します。 この場合CH制御は完全に停止していますので、正規のバージョンのフラッシュ書込みを行って下さい。

\*早い点滅：120ms ON/OFF

普通点滅：520mS ON/OFF

## 2-1-4 . 回線状態表示詳細

回線単位またはCH単位で回線状態を表示します。( 緑、橙、赤の点灯、点滅 )

\* INS1500は回線単位。

アナログ、INS64の場合

LED 名称	色	意 味		
1 ~ 4		アナログ局線ボード	アナログ内線ボード	INS64ボード (S/T,U)
	赤点灯	回線不良またはオープンであることを表します。	回線アラーム(地絡)またはオフラインであることを表します。	DSUまたは後位端末が接続されておらずDSU - 端末間の同期が確立していない事を表します。
	赤緑交互点滅	-	-	待機中において後位端末が接続されていない事への警告表示です。
	緑点灯	待機中である事を表します。	待機中である事を表します。	待機中である事を表します。
	緑点滅	-	-	P - P回線において「端末動作を使用する」設定となっている事を表します。 (TEI 取得失敗)
	橙点滅	着信または発信における呼出し中であることを表します。	端末機器からの発信ダイヤル受付中または、端末機器への呼出し中であることを表します。	着信または発信における呼出し中であることを表します。
	橙点灯	後位端末が発着信において通話中または本機が自動応答中である事を表します。	端末機器使用中であることを表します。	後位端末が発着信において通話中または本機が自動応答中である事を表します。

\* 電源投入後の初期化中のLEDは緑点滅となりますが、アナログ回線において初期化中に着信検出 (IR) となった場合は「橙点滅」、通話状態は「赤点滅」となります。

回線未使用となった時点で再度、初期化処理 (緑点滅) を実行します。

\* INS64回線では、初期化中の着信検出および通話検出は有りません。



## INS1500の場合


LED	内容	色	状態	意味
1	局(DSU)の電気的状態(レイヤ1)	赤点灯		DSUが接続されていないことを表します。
		橙点灯		何らかの信号は検出しているが同期確立していない、または警告信号を検出した事を表します。 詳細は、オプションの「INS1500 回線モニター」に表示されます。
		緑点灯		正常に動作している事を表します。
2	端末の電気的状態(レイヤ1)	赤点灯		端末が接続されていない、または電源オフであることを表します。
		橙点灯		何らかの信号は検出しているが同期確立していない、または警告信号を検出した事を表します。 詳細は、オプションの「INS1500 回線モニター」に表示されます。
		緑点灯		正常に動作している事を表します。
		緑点滅	1	後位端末は未接続または正常動作していないが、本機が自端末動作(IVR等)設定されている事を表します。
3	Dch検出・認識状態	消灯	2	接続回線のDchが未検出である事を表します。
		青点灯		接続回線でDch検出された事を表します。
		青点滅		接続回線はDch検出されているが、Dch共用拡張ケーブルが接続されている相手回線もDchを検出している事を表します。 * Dch共用拡張ケーブルを外して下さい。
4	通話状態(レイヤ2,3)	消灯		レイヤ2データリンクが確立していない事を表します。 確立すれば以下のいずれかの状態になります。
		緑点灯		接続回線のBchは全て空き状態です。
		橙点滅		接続回線のBchを使用した[呼出中]の呼が存在します。 注意
		橙点灯		接続回線のBchを使用した[通話中]の呼が存在します。(優先) 注意
		赤点滅		エラーを検出した事を表します。 エラー検出時、回線はオフライン(局と端末直結状態)となります。 [エラー内容] エラー1: Dch共用認識しているがDch共用ケーブル接続無。 エラー2: Dch共用認識しているが相手回線もDch検出。 エラー3: 3回線以上のDch共用認識した。 エラー4: 着信Dch保留設定なのに任意チャンネル着信検出。 詳細は、オプションの「INS1500 回線モニター」に表示されます。
1 ~ 4	ボード初期状態	緑(青)		電源投入直後はLED1 2 3 4 1・・・と順番に点滅します。 この段階では回線はオフライン(局と端末直結状態)となっています。 緑(青)の点滅は正常ですので、直ぐに他の状態に変わります。 * 赤(LED3は点灯しません)の点滅はハード異常です。 弊社まで連絡願います。
		赤		

正常状態である事を表します。

1. 後位端末(PBX等)を接続しない動作環境を前提としたシステムの場合は問題ありません。
2. Dch共用時で自回線はDchなし(24B構成)のときは正常です。

注意: 通話状態の表示は接続されている回線のBchが対象となります。 Dch共用時の相手回線の状態は表示されません。

## 2-2 . MX - 6 0 0 0 本体ユニット後面



\* アナログ局線ボード実装例

## AC 100V インレット

AC 100V 入力用のインレットソケットです。 付属の電源ケーブルを接続します。

【注意】 電源ケーブルを接続する場合は必ず電源スイッチをOFF にして下さい。

## 電源スイッチ

機器の電源のON / OFF を行います。 ” - ” 表示側がON となります。

アナログ局線、INS 64 / 1500 ボード使用における後位端末通話中の電源ON / OFF では通話は切断されませんが、アナログ内線ボードでは電源断にて通話が切断されますので注意が必要です。

## 冷却ファン

本機冷却用のファンです。

【注意】 障害物にてファンの前面をふさがないようにご注意願います。 内部が高温になり機器の破損、寿命の低下の原因となります。

## 接地端子

本機器を接地する為の端子です。

電話回線用のアースに接続して下さい。

【警告】 火災や感電の原因となりますので、ガス管や水道管、避雷針などに接続しないで下さい。

## CPU ボード

PC とのUSB 通信および端末ボード (全60CH) を統括制御するボードです。

\* パネル詳細は、「CPU ボード説明」の項を参照願います。


\* CPU ボードは、本体ユニットにのみ搭載されています。(増設ユニットには搭載されません。)

## 端末ボード

アナログ局線、INS 64 / 1500 局線ボード、アナログ内線ボードのいずれか3枚を実装可能です。最上部が前面パネルのBOARD 3 に対応します。

\* パネル詳細説明は、各端末ボードパネル説明を参照願います。

## 2-3. MX-6000-4C後面



\* アナログ(-ANL)の場合

## 電源スイッチ

機器の電源のON/OFFを行います。 ” - ” 表示側がONとなります。

アナログ局線ボードおよびINS64ボード使用における後位端末通話中の電源ON/OFFでは通話は切断されません。

## 電源ケーブル

AC100V電源ケーブルです。

電源コンセントに差し込む時は、電源スイッチをオフ(O)にして下さい。

## 接地端子

本機器を接地する為の端子です。

電話回線用のアースに接続して下さい。

**【警告】** 火災や感電の原因となりますので、ガス管や水道管、避雷針などに接続しないで下さい。

## CPUボード

PCとのUSB通信および端末ボード(アナログ、INS64)を統括制御するボードです。


\* パネル詳細は、「CPUボード説明」の項を参照願います。

## 端末ボード

アナログ局線ボードまたはINS64局線ボード(S/T、U点)が実装されています。

\* パネル詳細説明は、各端末ボードパネル説明を参照願います。

## 2-4 . CPUボード



## 外部入出力表示LED（緑）

外部入出力端子の状態を表示します。 外部入出力信号ONで点灯します。

## 外部入出力端子（入力2点、出力1点）

外部信号を取り込む為の入力端子（2点）およびリレー出力（a接、b接）端子です。

\* 入力端子には、無電圧信号を入力して下さい。

## 設定DIPスイッチ

本機器の動作設定の為のスイッチです。

スイッチ	内 容															
1 ~ 6、9	* システムで使用しています。出荷時設定でご使用ください。(出荷時設定 = OFF)															
7、8	音声転送(再生・録音)可能CHを設定します。* 1 MX - 6000 - 4Cでは出荷時設定でご使用下さい。 <table><tr><th>SW8</th><th>SW7</th><th>内 容</th></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>音声転送可能CH = 60CH + システム使用CH</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>音声転送可能CH = 28CH * 出荷時設定</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>音声転送可能CH = 60CH (システム使用のCH無し)</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>音声転送可能CH = 44CH</td></tr></table> <p>* 1. 本製品は60CHの音声転送を行う為に多くのUSBバス帯域を使用していますので、P Cの「USBホストコントローラ」によっては、帯域オーバーとなり本機器がインストール出来ない場合があります。 (実装されていないCHも無音データを転送していますので、音声転送は常時60CHとして動作しています。)</p> <p>* 本機器がインストール出来ない場合は、音声転送CH数を下げてください。 音声転送可能CH制限とした場合、設定以上のCHでは録音・再生が出来なくなります。</p> <p>* 本スイッチを変更することにより、他のUSBデバイス(キーボード、マウス等)が使用できる可能性が広がりますが、他のUSBデバイス接続を100%保証するものではありません。</p> <p>* 本設定は、音声転送CHの制限のみで、他の機能は全て60CHで動作します。</p>	SW8	SW7	内 容	OFF	OFF	音声転送可能CH = 60CH + システム使用CH	OFF	ON	音声転送可能CH = 28CH * 出荷時設定	ON	OFF	音声転送可能CH = 60CH (システム使用のCH無し)	ON	ON	音声転送可能CH = 44CH
SW8	SW7	内 容														
OFF	OFF	音声転送可能CH = 60CH + システム使用CH														
OFF	ON	音声転送可能CH = 28CH * 出荷時設定														
ON	OFF	音声転送可能CH = 60CH (システム使用のCH無し)														
ON	ON	音声転送可能CH = 44CH														
10	OFF = 通常動作(出荷時設定)    ON = シミュレーションモード ONの時、    のスイッチONにてシミュレーション開始となります。 * シミュレーションの内容は、「パラメータ設定ユーティリティマニュアル」を参照願います。															

## USB接続コネクタ

付属のUSBケーブルにてPCに接続します。

USBケーブルがPCに接続されるまでは、本体ユニット正面パネルの「USB」LEDはオフとなります。

**【注意】** 本機が接続されるパソコンには、他のUSBデバイスを接続しないで下さい。  
本機の通信に影響を与え、正常に動作しなくなる場合があります。

DIP スイッチ説明の項を参照願います。

## マイク入力端子

内部固定メッセージまたは音声自動応答時の再生メッセージ作成に使用します。

また、マイクからの音を直接回線に送出することが出来ます。

\*マイクは添付されませんのでお客様にてご準備ねがいます。

\*3.5 ステレオミニプラグのコンデンサマイクをご使用願います。

(ダイナミック型マイクの場合、ご使用になれない場合がありますのでご注意願います。)

\*入力された音は、L・R加算されたモノラルとなります。

\*他の形状プラグの場合は、ステレオミニプラグへの変換アダプター（市販品）をご使用願います。

## オーディオ入力端子

マイク入力端子と同様、再生メッセージ作成の音源としてオーディオ機器を接続します。

## 入力ボリューム

マイク、オーディオ入力信号レベルを調整します。 右に回すと音が大きくなります。

\*先の細いマイナスドライバー等で調整します。

## 出力ボリューム

PHONE出力レベルを調整します。 右に回すと音が大きくなります。

## PHONE出力端子

再生音声の確認や回線音のモニター等を行う為のヘッドフォン端子です。

市販のヘッドフォン等を接続して下さい。

\*3.5 ステレオミニプラグのヘッドフォンをご使用願います。

\*他の形状プラグの場合は、ステレオミニプラグへの変換アダプター（市販品）をご使用願います。

\*入力インピーダンス16Ω以上のヘッドフォンをご使用願います。

**【注意】** ヘッドフォンを装着したまま本機の電源を投入しないで下さい。  
過大なクリック音出力される場合があります。


## SW2（プッシュスイッチ）

本スイッチをONすることによりシミュレーションを開始します。

シミュレーションの内容は、内部パラメータ設定により異なります。

\*DIP スイッチ10がONの時シミュレーション動作有効となります。


## 2-5.MX - 6 0 0 0 増設ユニット正面



増設ユニットにはCPUボードが実装されませんので、動作表示LEDの「CPU」が「BOARD1」となる以外「本体ユニット」と同一です。

\* 本体ユニットを参照願います。

## 2-6 . 増設ユニット後面




ブランクパネル

\* 初期末実装状態

増設ユニットには端末ボードが4枚実装可能です。 それ以外は「本体ユニット」と同一ですので、本体ユニット説明を参照願います。

## 2-7. INS 64 S/T局線ボード

INS 64 S/T点に接続し、各種情報の取得、通話録音および自動応答等を行うボードです。  
INS 64 - 2回線に対応します。



### 端 末

INS 64対応デジタル端末（P B X、主装置、電話機等）を接続します。

【注意】 D S U内蔵のデジタル端末機器には使用出来ません。 内蔵D S Uを取り外して外付けにてご使用願います。

また、モジュラーケーブルを接続するときには、「D S U」、「端末」が逆にならないよう十分に注意して下さい。 故障の原因となります。

### D S U

外部D S UのS / T点に接続します。

【注意】 本ボードは、D S U内蔵では有りません。 INS 64回線（U点）を直接接続しないで下さい。 故障の原因となります。

端末、D S U共にL A Nケーブル（カテゴリ5：100BASE-TX、ストレート）を使用される場合は必ず「INS 64対応品」をご使用願います。 \*ケーブル長にご注意願います。

### D I Pスイッチ1～4

SW 1, 2	本ボードでの終端を設定します ON = 終端有り OFF = 終端無し * スルーモニターモードでは、後位端末にて既に終端されている場合はOFFにして下さい。 * 擬似スルーモードでは、後位端末の終端の有無に関係無く、必ずONにして下さい。 * SW 1、2共に同じ設定にして下さい。
SW 3	ON = 固定同期 OFF = 適応型同期 * 通常OFFにて使用して下さい。
SW 4	未使用

### BOARD NO


実装するボード番号（0～E）を設定します。

\*詳細は「BOARD NO設定」の項を参照願います。

## 2-8. INS 64 U点ボード

DSU内蔵でU点出力のINS 64ボードで、各種情報の取得、通話録音および自動応答等を行う事が出来ます。

INS 64 - 2回線に対応します。



## 端末・U (RJ11)

DSU内蔵のINS 64対応デジタル端末 (PBX、主装置等) を接続します。

\* 端末機器までの配線距離は500m以内として下さい。

**【注意】** S/T接続の端末機器は使用出来ません。必ずDSUより外側 (NTT側) に設置して下さい。

また、モジュラーケーブル接続時には、「局線・U」、「端末・U」が逆にならないよう十分に注意して下さい。故障の原因となります。

## 局線・U (RJ11)

INS 64回線を6極2芯モジュラーケーブルにて直接接続します。(DSU内蔵)

## BOARD NO


実装するボード番号 (0 ~ E) を設定します。

\* 詳細は「BOARD NO設定」の項を参照願います。



## 2-9. アナログ局線ボード

アナログ一般公衆回線に接続し、ナンバーディスプレイ、ダイヤルイン等の情報情報の取得、通話録音および自動応答等を行うボードで、アナログ4回線に対応します。



## 局線

アナログ回線に接続します。NTT交換機仕様に準拠している必要があります。

## 端末A

アナログ対応の端末機器（PBX、主装置、電話機等）を接続します。

通常（出荷時設定）は、こちらに端末機器を接続します。

\* 電源断時は、「局線」と「端末A」が直結となります。

## 端末B

端末Aと同様、アナログ対応の端末機器（PBX、主装置、電話機等）を接続します。

\* 着信毎に切り替える事が出来ます。

【注意】 モジュラーケーブルを接続するときには、局線、端末が逆にならないよう十分に注意して下さい。故障の原因となります。

## BOARD NO

実装するボード番号（0～E）を設定します。


\* 詳細は「BOARD NO設定」の項を参照願います。

## 端末A / Bの切替え

着信回線をリアルタイムに端末A、Bのいずれかに切替えることが可能です。

\* 電源OFF時は「端末A」に接続されています。

\* 局線に接続されていない端末側は、無給電となります。




## 2-10. アナログ内線ボード

アナログ局線、INS 64 / 1500ボードとセットで使用し、PC-PBXを実現する為のNTT局仕様に準拠した4回線ボードです。

\*本ボードは、MX-6000のみ対応します。

MX-6000-4Cではアナログ内線ボードはサポートされていません。



## TEL

NTTアナログ交換機仕様に準拠し、付加サービスとしてナンバーディスプレイサービス、ダイヤルイン（PB、モデム）等をサポートします。

アナログ端末機器（PBX、ビジネスホン主装置、電話機等）を接続します。

\* 6極2芯モジュラーケーブルにて接続します。

## OFTH

本機電源断時に「TEL」と直結になる端子です。


## BOARD NO

実装するボード番号（0～E）を設定します。

\* 詳細は「BOARD NO設定」の項を参照願います。

## 2-11. アナログ局線ボード/M

アナログ一般公衆回線に接続し、ナンバーディスプレイ、ダイヤルイン等の各種情報の取得、通話録音および自動応答等を行うボードで、アナログ4回線に対応します。



## 局線

アナログ回線に接続します。 回線はNTT交換機仕様に準拠している必要があります。

## 端末

アナログ対応の端末機器（PBX、主装置、電話機等）を接続します。

\* 電源断時は、「局線」と「端末」が直結となります。

【注意】 モジュラーケーブルを接続するときには、局線、端末が逆にならないよう十分に注意して下さい。 故障の原因となります。

## BOARD NO

実装するボード番号（0～E）を設定します。

\* 詳細は「BOARD NO設定」の項を参照願います。

## 24VDC IN

付属のACアダプター（24V0.5A）を接続します。 入/切スイッチは有りません。

\* 24V給電は、本体電源スイッチONの前後どちらでも問題有りません。

## DC POWER


24V電源供給時（のACアダプター接続）に点灯します。

## アナログ局線ボードとの相違点

- ・ 後位端末外線発信における発信制御およびハンドセットアダプターをサポートします。
- ・ 端末側は1ポートとなります。（アナログ局線ボードは「2」）

## 2-12. INS1500 局線ボード

INS1500 回線に接続し、各種情報の取得、通話録音および自動応答等を行うボードです。



### 局 (DSU)

INS1500 DSUに接続するためのジャックです。

\* RJ48 (IS10173) モジューラ

### 端末

既存のINS1500対応デジタル端末 (PBX等) に接続するためのジャックです。

\* RJ48 (IS10173) モジューラ

CTIアダプター電源断時には、局 (DSU) と直結になります。

通常はこちらのジャックを使用して下さい。

### 切替端末

INS1500対応デジタル端末 (PBX等) を接続するためのジャックです。

\* RJ48 (IS10173) モジューラ

PCアプリケーションからの指示で予備端末 (INS1500 端末) への切替等が必要な場合使用します。

### SW1、SW2 (コードスイッチ)

回線コンフィグレーションスイッチで、局側、端末側の接続ケーブルが長く品質に問題がある場合に設定します。オプションの「INS1500回線モニター」の回線品質表示値により判断します。

通常、出荷時設定「0」で問題ありません。(SW1 = 局側回線 / SW2 = 端末側回線)

### Dch共用

INS1500を2回線で運用する場合で、Dch共用 (24B) となっている時、2枚のボード間を専用ケーブルで接続します。

\* 接続ケーブルは、INS1500 ボードを2回線でご注文時または増設でのご注文時に添付されます。

### LCDモニタ

オプションの「INS1500回線モニター」を接続する場合に使用します。

\* INS1500回線モニター：24CHの状態表示、回線品質表示を行う表示器です。

### コントラスト

「INS1500回線モニター」の液晶コントラスト調整ボリュームです。


時計方向に回すとコントラストが強くなります。先の細いマイナスドライバー等で見やすい位置に調整して下さい。

### BOARD NO

実装するボード番号 (0 ~ E) を設定します。

### 3 . 接 続

#### 3 - 1 . M X - 6 0 0 0 本 体 ユ ニ ッ ト 接 続



アース端子を接地して下さい。

後位端末機器（P B X、主装置等）が接続される構成の場合には、後位端末機器のアース端子に接続して下さい。

**【警告】** 火災や感電の原因となりますので、ガス管や水道管、避雷針などに接続しないで下さい。

音声ガイダンスの作成、音声モニター等を行う場合は、マイク、ヘッドフォンおよびオーディオ機器を接続して下さい。

付属のUSBケーブルにてパソコンと接続して下さい。

ケーブルが短い場合は、市販のUSBケーブルを使用して下さい。

市販のUSBケーブルを使用する場合は、可能な限り短いケーブルとして下さい。


外部信号の取り込みおよび接点信号出力を使用する場合、外部入出力端子に接続して下さい。

付属の電源ケーブルを接続します。

接続するときは必ず電源スイッチをオフ（O側）になっていることを確認して下さい。

電源スイッチをON（-側）して下さい。

## 3-2 . MX - 6 0 0 0 - 4 C 本体接続



アース端子を接地して下さい。

後位端末機器（P B X、主装置等）が接続される構成の場合には、後位端末機器のアース端子に接続して下さい。

**【警告】** 火災や感電の原因となりますので、ガス管や水道管、避雷針などに接続しないで下さい。

音声ガイダンスの作成、音声モニター等を行う場合は、マイク、ヘッドフォンおよびオーディオ機器を接続して下さい。

付属のUSBケーブルにてパソコンと接続して下さい。

ケーブルが短い場合は、市販のUSBケーブルを使用して下さい。

市販のUSBケーブルを使用する場合は、可能な限り短いケーブルとして下さい。


外部信号の取り込みおよび接点信号出力を使用する場合、外部入出力端子に接続して下さい。

付属の電源ケーブルを接続します。

接続するときは必ず電源スイッチをオフ（O側）になっていることを確認して下さい。

電源スイッチをON（-側）して下さい。

## 3-3. アナログ局線ボード



一般アナログ公衆回線を「局線」モジュラージャックに、端末機器を「端末A」または「端末B」にモジュラーケーブルにて接続します。

\* 通常は端末Aに接続された端末機器に着信します。(パラメータ出荷時設定)

PCからの指示または、パラメータ設定により端末Bへ着信させることができます。

\* 本機を音声自動応答装置として使用される場合は「端末A / B」への接続は不要です。

【注意】 モジュラーケーブルを接続するときには、局線、端末が逆にならないよう十分に注意して下さい。 故障の原因となります。

\* 4回線以下で運用される場合には、「1」～「4」のどちらに接続されても動作には影響ありませんが、PCへ通知されるCH番号が異なります。(「BOARD NO の設定」の項を参照願います。)

PBX、ビジネスホン主装置のL1, L2への接続は、工事前と同一極性となるようお願い致します。

接続工事はMX-6000の電源断状態で行い、PBX、主装置が正常に動作する事を確認して下さい。


MX-6000電源断状態では、裏面モジュラージャックの「局線」と「端末A」は、同一端子間が直結となります。

局線への接続では、L1 / L2の極性を考慮する必要はありません。

MX-6000電源投入時に自動検出となります。(出荷時設定の場合)

MX-6000とPBX / ビジネスホン主装置とのアースは必ずしも接続する必要はありませんが、設置後の接続が容易となる様に工事の段階から配慮願います。

### 3-4 . I N S 6 4 S/Tボード



DSUのS/T点を「DSU」に、INS64端末機器を「端末」に接続します。

【注意】 DSU内蔵のデジタル端末機器には使用出来ません。 内蔵DSUを切り離し、外付けにてご使用願います。

また、モジュラーケーブル接続時には、「DSU」「端末」が逆にならないよう十分に注意して下さい。 故障の原因となります。

DSU、端末共に8ピンモジュージャック（RJ45）です。 一般電話機用の6ピンモジュラーケーブルを挿入しないで下さい。

本機に接続するケーブルで、LANケーブル（カテゴリ5：100BASE-TX、ストレート）を使用される場合は必ず「INS64対応品」をご使用願います。 \*ケーブル長にご注意願います。

電源断時は、DSU 端末間は直結となります。

\* 1回線で運用される場合には、「1」「2」のどちらに接続されても動作には影響ありませんが、PCへ通知されるCH番号が異なります。

（「BOARD NO の設定」の項を参照願います。）



### 3-4-1. 終端設定と配線形態

#### (1) 終端設定

終端設定は、動作モードおよび設置構成により異なります。

##### スルーモニターモード

設置構成により異なります。

DSUから一番離れた機器の終端をONにします。


\* 接続形態図の終端設定を参照願います。

##### 擬似スルーモード

他の機器の終端設定に係わらず必ず「終端ON」として下さい。

##### 自動応答モード

必ず「終端ON」として下さい。



#### (2) 接続形態

##### DSU-後位端末との間に挿入設置


DSUと端末との間に挿入設置する構成では、MX-6000CTIアダプターの全機能を使用することが出来ます。

\* 擬似スルーモードでは必ず挿入設置として下さい。  
(擬似スルーモード：着信接続制御、ハンドセットアダプターを使用する等)

\* 代行応答、自動発信および着信制御機能を使用する場合には、P-MP契約回線である必要があります。  
他の配線形態においても同様です。

接続にLANケーブルを使用する場合は、カテゴリ5(100BASE-TX)ストレート全結線でINS64対応と明記されているものをご使用願います。

\* 適合ケーブル長にご注意願います。




##### S/Tラインにバス接続する

バス接続する場合の動作モードは「スルーモニターモード」に限定されます。

- ・ 発信者番号等の番号情報および回線情報取得
- ・ 通話録音
- ・ 代行自動応答
- ・ 自動発信

の機能が使用出来ます。




### P B X ・主装置の S / T 出力に接続する

P B X、主装置の S / T 端子に接続する場合の動作モードは、「スルーモニターモード」に限定されます。

本接続では、P B X、主装置の機種によっては正常に動作しない場合があります。

動作する場合でも使用できる機能が制限される場合があります。


別途、お問い合わせ願います。



### T A の S / T に接続する

D S U 内蔵 T A の S / T 端子に接続する場合の動作モードは、「スルーモニターモード」に限定されます。

P B X、主装置の S / T 端子に接続する場合と同様、別途お問い合わせ願います。



## 3 - 4 - 2 . 端子配置

I N S 6 4 局線ボードの 8 極モジュージャック ( R J 4 5 ) のピン配置は以下となっています。

端子番号	機 能	D S U 端子名
3	送信 +	T A
4	受信 +	R A
5	受信 -	R B
6	送信 -	T B

M X - 6 0 0 0 電源オフ時には、端子「D S U」と「端末」の同一ピンが直結となります。

### 3-4-3 . 配線距離

INS 64 S/Tの配線には

短距離バス配線

延長バス配線

ポイント - ポイント配線

の配線形態があり、それぞれに配線長等の最大値が規定されています。

MX - 6000 CTIアダプターは、T / R線共に適応タイミング型動作をしますので、使用する動作モードによっては通常のINS 64 端末の規定とは若干異なります。

#### 1) スルーモニターモード


スルーモニターモードで運用される場合には、「DSU - 後位端末間に挿入設置」および「バス接続」のどちらの場合も同じ配線規定となり、自端末動作の使用の有無により配線長の規定が異なります。

\* 自端末動作：「自動応答」「着信制御」「発信」等、INS 64 端末装置として動作する場合。

#### 【自端末動作を使用しない場合】

発信者番号および通話開始・終了等の取得のみ行い、INS 64 端末として動作しない場合には、配線形態に関係無く、後位端末までの距離 650m 内の任意の箇所に設置可能です。



「既存設置がポイント - ポイント配線の場合」





#### 【自端末動作を使用する場合】

自端末動作を使用する場合は、一般の「バス接続」規定が適用されます。

PBX、主装置から 50m 以上に設置



PBX、主装置から 50m 以内に設置




## 2) 擬似スルーモード

擬似スルーモードではMX - 6000からPBX / 主装置までの配線距離650m以内の任意の個所に設置出来ます。

擬似スルーモードでは、挿入設置が必須となります。

(擬似スルーモード=着信接続制御、ハンドセットアダプターを使用する等)



擬似スルーモードでは、必ずINS64ボードの「終端スイッチをON」として下さい。



### 設置箇所が長距離の場合

「スルーモニターモード」、「擬似スルーモード」共に挿入設置する形態では、MX - 6000への入出力線長が加算されます。

総配線長750mを越えないようご注意ください。



\* 750mを越える場合には、DSUをMX - 6000の近くに設置して下さい。

\* 750m以内であっても長距離となる場合には、DSUをMX - 6000の近くに設置される構成を推奨します。


### 一巡遅延時間

DSUのT点側で見た送出パルス列(フレーム)に対する受信パルス列の応答遅延時間で、端末内の遅延(10.4 μs一定)とケーブルでの遅延の合計時間です。

### 配線距離と芯線径

芯線径(mm)	0.4	0.5	0.65
短距離バス配線	150m	150m	150m
延長バス配線	200m	350m	550m
ポイント - ポイント配線	350m	550m	750m

### 3-5 . I N S 6 4 U点ボード



I N S 6 4 回線を「局線・U」に、D S U内蔵I N S 6 4 端末機器を「端末・U」に接続します。

**【注意】** S/T接続の端末機器は使用出来ません。  
必ずD S Uより外側（N T T側）に設置して下さい。  
また、モジュラーケーブル接続時には、「局線・U」、「端末・U」が逆にならないよう十分に注意して下さい。 故障の原因となります。

P B X、ビジネスホン主装置への接続は、C T Iアダプターの電源断状態で行って下さい。  
C T Iアダプター電源断状態では、裏面モジュラージャックの「局線・U」と「端末・U」は、同一端子間が直結となります。


接続完了後、電源断状態のまま発信・着信が正常に動作する事を確認してください。

「局線・U」への接続では、極性を考慮する必要は有りません。  
C T Iアダプター電源投入時に自動検出となります。

C T IアダプターとP B X / ビジネスホン主装置の回線アースを接続して下さい。

\* 1 回線で運用される場合には、「1」「2」のどちらに接続されても動作には影響ありませんが、P C へ通知されるC H番号が異なります。  
（「BOARD NO の設定」の項を参照願います。）

### 3-6 . アナログ内線ボード



アナログ端末機器を「TEL」端子に6極モジュラーケーブルで接続します。

本体、増設ユニットのアース端子と、PBX、ビジネスホン主装置のアース端子（回線アース）を接続して下さい。


#### バックアップ接続

アナログ内線ボードは通常局線ボードとセットで使います。


運用中は内部転送ラインにて通話を行いますが、CTIアダプター電源断とした場合には転送ラインが機能しませんので、外部にて通話ラインを確保する必要があります。

CTIアダプター電源断時には「OFTH端子」と「TEL端子」の同一ピンどうしが直結となります。

#### ■局線がアナログの場合



#### ■局線がINS64の場合




INS64の場合は、バックアップ機を使用し通話ラインを確保します。

バックアップ機：INS64 - アナログ変換可能な機器で、CTIアダプターまたはTA等を使用します。


TAでPBX/主装置に接続する場合には事前の動作確認が必要です。

#### ピン配置

	L 1	L 2
待機中	接地	- 48 V
着信（極反）	- 48 V	接地



## 3-7. アナログ局線ボード / M接続



一般アナログ公衆回線を「局線」モジュラージャックに、端末機器を「端末」にモジュラーケーブルにて接続します。

【注意】 モジュラーケーブルを接続するときには、局線、端末が逆にならないよう十分に注意して下さい。 故障の原因となります。

付属のACアダプターを「24VDC IN」に接続して下さい。(DC POWER 表示が緑点灯)

\* ACアダプターによる24V給電には電源スイッチはありません。

\* 24V給電は、本体電源投入の前後どちらでも問題ありません。

## 注意事項

PBX、ビジネスホン主装置のL1, L2への接続は、工事前と同一極性となるようお願い致します。

接続工事はCTIアダプター電源断状態で行い、PBX、主装置が正常に動作する事を確認して下さい。

CTIアダプター電源断状態では、モジュラージャック「局線」と「端末」の同一端子間が直結となります。

局線への接続では、L1 / L2の極性を考慮する必要はありません。

CTIアダプター電源投入時に自動検出となります。

CTIアダプターとPBX / ビジネスホン主装置とのアースは必ずしも接続する必要はありませんが、設置後の接続が容易となる様に工事の段階から配慮願います。

### 3-8 . I N S 1 5 0 0ボード接続

既存のP B X - D S U間に挿入設置します。

接続工事はC T Iアダプター電源断状態で行って下さい。

電源断状態では、モジュージャック「局 ( D S U ) 」と「端末」の同一端子間が直結となります。  
接続完了後、電源断状態のまま発信・着信が正常に動作する事を確認してください。

接続ケーブルはツイスト線をご使用願います。(モジュラーピン番1と2、4と5のペア線)

ケーブル長は局(DSU)側、端末側いずれも200m以内としてください。


C T IアダプターとP B X / ビジネスホン主装置とのアースは必ずしも接続する必要は有りませんが、  
設置後の接続が容易となる様に工事の段階から配慮願います。

#### 3-8-1 . D S Uの近くに設置する場合

C T IアダプターをD S Uの近くに設置する場合で、D S Uへの接続がR J 4 8の場合は、C T Iアダプター取外し時に容易にP B X - D S Uを直結状態に戻す事が出来ますので、既存のケーブルを直接C T Iアダプターに接続出来ます。

\* D S Uへの接続がR J 4 5の場合は変換コネクターが必要です。


\* 接続ケーブルは添付されていません。





### 3-8-2 . D S Uとは別フロアに設置する場合

C T IアダプターをD S U、P B Xと離れたフロアに設置する場合は、モジュラーBOXまたは延長(変換)コネクター等の設置により、C T Iアダプター故障時の取り外しが容易に行えるようにして下さい。




C T Iアダプターを取り外す場合、片方のケーブルでモジュラーBOXコネクターを接続します。  
運用前の設置時に本接続にて正常に発信・着信出来ることを確認してください

### 3-8-3 . 端子配置


ピン番号	名称	CTI アダプター局側モジュラー	CTI アダプター端末側モジュラー
1	R A	局(DSU)から受信	端末へ送信
2	R B	"	"
4	T A	局(DSU)へ送信	端末から受信
5	T B	"	"

接続ケーブルはツイスト線をご使用願います。(モジュラーピン番1と2、4と5のペア線)



## 3-8-4 . D c h 共用時の接続

INS1500を2回線でD c h 共用 ( 2 3 B + D / 2 4 B ) 契約されている場合は、1 N S 1 5 0 0 ボード2枚を同一ユニットの隣接スロットに装着し、付属のD c h 共用拡張ケーブルで両回線ボード間を接続してください。



C T I アダプターの電源をオフしてください。

ケーブル側コネクタの マーク位置を合わせて、両サイドのロックレバーがロックされる位置まで押し込んで下さい。

外す時は、両サイドのレバーを摘んで先端のロックが開いた状態で引き抜いて下さい。

3回線以上のD c h 共用や、I N S 6 4 回線とのD c h 共用には対応出来ません。  
ケーブルは、INS1500 を 2 回線でのご注文時または増設でのご注文時に添付されます。


D c h 共用か各回線共 2 3 B + D か不明の場合は、とりあえず拡張ケーブルを接続して動作させて下さい。 2 回線共 2 3 B + D の場合は、L E D 3 が青点滅となり警告表示しますので、D c h 共用ケーブルを抜いて下さい。 電源オンの状態でケーブルを抜いた場合は、約 8 秒後に L E D 3 青点灯となり正常待機状態となります。

システム稼働後、D c h 共用に関する矛盾した情報を検出したときはエラー停止 ( L E D 4 が赤点滅 ) となり、回線はオフライン ( 局 ・ 端末間直結状態 ) になります。

但し、この矛盾を検出するには実際に、回線能力一杯の呼 ( 発でも着でも可 ) を発生させなければなりませんので、設置後の試験はこの点に注意して行なってください。

### 3-8-5 . I N S 1 5 0 0 回線モニター（オプション）

I N S 1 5 0 0 0 ボードに接続し、各 C H の使用状態、局・端末側の回線品質、D c h 状態およびエラー詳細表示を行います。



I N S 1 5 0 0 回線モニターからのケーブルコネクタを I N S 1 5 0 0 ボード背面の「L C D モニタ」コネクタに接続します。



ケーブル側コネクタの マーク位置を合わせて、両サイドのロックレバーがロックされる位置まで押し込んで下さい。

外す時は、両サイドのレバーを摘んで先端のロックが開いた状態で引き抜いて下さい。

詳細は I N S 1 5 0 0 回線モニター付属の説明書を参照願います。

### 3 - 9 . 外部入出力信号の接続

本体ユニットCPUボードには、センサー等の外部信号を取り込む為の入力端子が2点、警報装置等へ出力するリレー接点出力端子が1点あります。 どちらもワンタッチで接続可能なスクリーレス方式の端子です。



先の細い( - )ドライバー等で(A)を押しながら、ケーブルを奥まで押し込んで下さい。

ドライバーを離し、ケーブルを軽く引っ張り、完全にロックがかかっている事を確認して下さい。

#### 【注意】

定格電圧、定格電流の範囲内でご使用下さい。定格内のご使用であっても、接続電線に適合する電流でのご使用となります。

電線の接続、解除は電源を切った状態で行って下さい。

使用可能電線以外の電線は、入れないで下さい。

電線は「1.1mm」に剥いて下さい。

電線は1つの挿入口に対し、1本として下さい。2本以上接続すると不具合の原因となります。


電線の接続、解除の際はボタンを押しながら接続、解除を行って下さい。

ボタン操作の回数は、端子台の電線接続回数に相当します。操作回数は数十回程度とお考え下さい。


仕様欄に、電線の径、断面積を表示しておりますが、mm と AWG とが一致しない場合には mm の方を適用して下さい。

#### 【接続例】

警報ブザーの接続



各種センサー等の接続




## 4 . BOARD NO 設定

各端末ボードには「BOARD NO」を設定するコードスイッチがあります。

この「BOARD NO」設定により、PCとの通信で使用されるCH番号1～60が決定します。

\*MX-6000-4Cでは出荷時設定(0)のままご使用願います。



BOARD NO	INS64 回線 1		INS64 回線 2	
	回線 1	回線 2	回線 3	回線 4
0	CH1	CH2	CH3	CH4
1	CH5	CH6	CH7	CH8
2	CH9	CH10	CH11	CH12
3	CH13	CH14	CH15	CH16
4	CH17	CH18	CH19	CH20
5	CH21	CH22	CH23	CH24
6	CH25	CH26	CH27	CH28
7	CH29	CH30	CH31	CH32
8	CH33	CH34	CH35	CH36
9	CH37	CH38	CH39	CH40
A	CH41	CH42	CH43	CH44
B	CH45	CH46	CH47	CH48
C	CH49	CH50	CH51	CH52
D	CH53	CH54	CH55	CH56
E	CH57	CH58	CH59	CH60
F	-	-	-	-

「BOARD NO」は装着するスロットの位置とは関係有りません。任意の値に設定出来ます。

「BOARD NO=F」は設定出来ません。(未実装扱いとなります)

INS64 回線では1回線で2ch使用できます。PCへ通知されるCH番号は音声通話で使用されるBch(B1/B2)により決定します。

B1がCH1,3・・・、B2がCH2,4・・・となります。

**【注意】** 複数ボード実装時に「BOARD NO」を重複して設定しないようにして下さい。  
 重複したまま使用されますと故障の原因となります。  
 \* 重複した状態では、ボード未実装と認識されます。

INS1500の場合

INS1500ボードの場合は、「設定値×4+1」を先頭CHとし、24CH分を占有します。

よって、「設定値+5」の範囲は、他のボード(アナログ、INS64、INS1500)は使用することが出来ません。

また、INS1500ボードの設定値の最大は「9」となります。


## 5 . 増 設

### 5 - 1 . 基板増設

増設する基板の「BOARD NO」を実装されている基板の番号以外に設定します。


番号が重複したまま運用されますと、故障の原因となります。( L E Dにて警告表示します)

増設する位置のブラंकパネルの固定ビスを  
( + )ドライバーではずして下さい。  
取り外したビスは、新規挿入する基板の固定に  
使用します。




空きスペースが複数個所ある場合は、どちらに挿入されても動作に影響はありません。

増設する基板を本体左右のガイドレールの  
溝に確実に差し込み、そのまま奥まで滑  
らして下さい。  
本体マザーのコネクタと基板のコネクタ  
が当たりますのでそのままシャーシと基  
板パネルが接触するまで強く押し込んで  
下さい。



確実にガイドレールの溝に入ったことを確認して下さい。  
溝から外れた状態で無理やり挿入するとコネクタ部が破損する場合があります。

ブラंकパネルを取り外した時のビスで挿入し  
た基板パネルをシャーシに固定して下さい。



基板パネルは必ずビスで固定して下さい。 固定せず運用されますと誤動作の原因となります。

基板を取り外す場合は、逆の手順で外して下さい。


M X - 6 0 0 0 - 4 Cは増設出来ません。

## 5-2 . ユニット増設

増設するユニットを設置後、「ユニット間接続ケーブル」をEXT 1またはEXT 2のコネクターに接続して下さい。

接続するコネクターは、「EXT 1 - EXT 1」「EXT 2 - EXT 2」「EXT 1 - EXT 2」のどのコネクターに接続しても動作に影響有りません。

【注意】 ユニット増設する場合は、必ずユニットの電源を切って作業して下さい。



空いているコネクターに、ターミネータを接続して下さい。

【注意】 ターミネータは、必ず2個取り付けてください。  
片方だけ、またはターミネータ無しの状態では誤動作の原因となります。

\* ユニット間接続ケーブル( 30 cm、60 cm、1 m )およびターミネータは別売りとなっています。

\* 本体ユニットのみで運用される場合には、ターミネータは必要ありません。


【注意】 不安定な場所には置かないで下さい。  
ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

MX - 6000 - 4Cは増設出来ません。

## 6．保守・点検

### 6-1．MX - 6000 保守・点検

- 1) 定期的に本体ユニット、増設ユニットともに裏面ファンが正常に回転していることを確認して下さい。  
また、壁などで塞がれないよう十分に注意して下さい。



\* ファンが停止している場合、アナログ局線ボード、INS 64 ボードのみご使用の場合は、温度上昇はあまり問題になりませんが、アナログ内線ボードをご使用の場合は、通話時間の長さに比例して温度上昇します。

故障または寿命の低下となりますので、速やかに電源を切り、弊社まで連絡ください。

- 2) 定期的に前面パネルのLEDランプ点灯状況を確認して下さい  
\* 「本体ユニット - 前面パネル」LEDの説明を参照願います。  
\* LED不良そのものは機器の動作には影響ありません。

### 6-2．MX - 6000 - 4C 保守・点検

定期的に前面パネルのLEDランプ点灯状況により動作を確認して下さい

- \* 「本体ユニット - 前面パネル」LEDの説明を参照願います。  
\* LED不良そのものは機器の動作には影響ありません。



## 7. アフターサービスについて

ご購入後1年間は、製造側に起因する不具合、部品等の初期不良に関しましては無償で修理いたします。ただし、保証期間内であっても、以下の場合は有償とさせていただきます。

- (1) ご使用側に起因する不具合、故障。
- (2) 火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、公害や異常電圧による不具合、故障。
- (3) ご購入後の輸送・移動時の落下等、お取扱いが不適当なため生じた不具合、故障。
- (4) 本機に接続された周辺機器障害等の影響による不具合、故障。

分解、改造された場合、以後の修理やお問合せには応じられない場合があります。

保証期間の1年経過後の修理につきましては、修理によって使用できる場合には、ご要望によって有償で修理させていただきます。

本機器の故障・誤動作または外部要因等により、利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的補償については当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 8 . 仕 様

### 8 - 1 . M X - 6 0 0 0 本体ユニット仕様

収容回線数	I N S 6 4、アナログ、内線ボードのいずれか 3 枚収納可 (アナログ換算 1 2 回線) * 初期実装 : 0 枚 * ユニット増設により最大 6 0 回線まで増設可能 (アナログ換算) * 増設ユニットとは、専用ケーブルにて接続		
P C インターフェース	U S B 1.1 (対応 O S : WindowsXP / 2003Server / 2000 / 98SE / ME )		
外部入出力	接点出力 : リレー接点 1                      入力 : 2 点		
	端子仕様		
	定格適合電線	単線 1.2mm (AWG16) 撚線 1.25mm <sup>2</sup> (AWG16) 素線径 0.18 以上	
	使用可能電線範囲	単線 : 0.4mm (AWG26) ~ 1.2mm (AWG16) 撚線 : 0.3mm <sup>2</sup> (AWG22) ~ 1.25mm <sup>2</sup> (AWG16) 素線径 0.18 以上	
	標準剥き線長	11 mm	
	リレー接点仕様		
	定格制御容量 (抵抗負荷)	1 A30V DC              0.5A 125V AC	
	最大許容電力 (抵抗負荷)	30W (DC), 62.5VA (AC)	
	最大許容電圧	110V DC              125V AC	
	最大許容電流	1A	
	最小適用負荷	10uA              10mV DC	
音声録音端子	マイク入力 (3.5 ステレオミニジャック)      オーディオ入力 (ピンジャック)		
音声モニター	P H O N E 出力 (3.5 ステレオミニジャック) * 任意 c h の E T C 可能 * 接続ヘッドフォン条件 : 入力インピーダンス 1 6              以上		
電 源	A C 1 0 0 V ± 1 0 % (本体ユニット / 増設ユニット)		
消費電力	7 0 W max              * アナログ内線ボード実装時		
動作環境	温度 0 ~ 4 0                      湿度 1 0 ~ 8 0 % (非結露)		
重 量	約 3 k g                      * 最大実装時 4 . 2 k g		
外形寸法	2 8 0 ( w ) × 1 2 0 ( h ) × 1 9 4 ( d ) * ゴム足含む              * 後面基板突起物含まず		

### 8 - 2 . M X - 6 0 0 0 増設ユニット仕様

収容回線数	I N S 6 4、アナログ、I N S 1 5 0 0、内線ボードのいずれか 4 枚収納可 初期実装 : 0 枚		
電 源	A C 1 0 0 V ± 1 0 %		
消費電力	8 0 W max      * アナログ内線ボード実装時		
動作環境	温度 0 ~ 4 0      湿度 1 0 ~ 8 0 % (非結露)		
重 量	約 2 . 7 k g      * 最大実装時 4 . 2 k g		
外形寸法	2 8 0 ( w ) × 1 2 0 ( h ) × 1 9 4 ( d ) * ゴム足含む      * 後面基板突起物含まず		
オプション	増設ユニット接続ケーブル (0.3m, 0.6m, 1m) ターミネータ		

## 8-3 . MX - 6 0 0 0 - 4 C 本体仕様

収容回線数	・ I N S 6 4 S / T ボード : 2 回線 ( 4 B ) ・ I N S 6 4 U 点ボード : 2 回線 ( 4 B ) ・ アナログ局線ボード : 4 回線 上記いずれか 1 枚収納	
PC インターフェース	USB 1.1 (対応 OS : WindowsXP / 2003Server / 2000 / 98SE / ME )	
外部入出力	接点出力:リレー接点1    入力:2点	
	端子仕様	
	定格適合電線	単線 1.2mm (AWG16) 撚線 1.25mm <sup>2</sup> (AWG16) 素線径 0.18 以上
	使用可能電線範囲	単線: 0.4mm (AWG26) ~ 1.2mm (AWG16) 撚線: 0.3mm <sup>2</sup> (AWG22) ~ 1.25mm <sup>2</sup> (AWG16) 素線径 0.18 以上
	標準剥き線長	11 mm
	リレー接点仕様	
	定格制御容量 (抵抗負荷)	1A 30V DC    0.5A 125V AC
	最大許容電力 (抵抗負荷)	30W (DC) , 62.5VA (AC)
	最大許容電圧	110V DC    125V AC
	最大許容電流	1A
	最小適用負荷	10uA    10mV DC
音声録音端子	マイク入力 (3.5 ステレオミニジャック)、オーディオ入力 (ピンジャック)	
音声モニター	PHONE 出力 (3.5 ステレオミニジャック) * 任意 ch のモニター可能 * 接続ヘッドフォン条件: 入力インピーダンス 16 Ω 以上	
電 源	AC 100V ± 10 %	
消費電力	10W max	
動作環境	温度 0 ~ 40    湿度 10 ~ 80 % (非結露)	
重 量	約 1 kg	
外形寸法	292 (w) × 69 (h) × 189 (d) * ゴム足含む    * 後面基板突起物含まず	

## 8-4 . I N S 6 4 S / Tボード仕様

適応回線	I N S 6 4 ( S / T )
回線数	2 回線
局線接続方式	8 極モジュージャック×2 ( R J 4 5 )
インターフェース構造	2 B + D ( 基本インターフェース )
インターフェース形態	P - P、P - MP * P - P の場合使用できる機能に制限があります。
レイヤ 1 起動種別	常時起動、呼毎起動
接続端末種別	I N S 6 4 端末 ( S / T )
端末接続方式	8 極モジュージャック×2 ( R J 4 5 ) * 局線スルー
番号情報取得	Dチャンネル
録音 / 再生フォーマット	8bit $\mu$ L A W、サンプリング周波数 8 k H z
D T M F 検出/送出	0 ~ 9、*、#、A B C D
400Hz トーン検出/送出	-
回線交換	全てのボードの任意のチャンネル ( 6 0 回線 ) と可能

## 8-5 . I N S 6 4 U点ボード仕様

適応回線	I N S 6 4 ( U 点 )
回線数	2 回線 ( 4 B )
局線接続方式	6 極モジュージャック×2 ( R J 1 1 )
インターフェース構造	2 B + D ( 基本インターフェース )
インターフェース形態	P - P、P - MP * P - P の場合使用できる機能に制限があります。
レイヤ 1 起動種別	常時起動、呼毎起動
接続端末種別	I N S 6 4 端末 ( U 点 )
端末接続方式	6 極モジュージャック×2 ( R J 1 1 ) * 局線スルー
端末直流供給電圧	5 6 $\pm$ 4 V ( 無負荷時 )
端末直流供給電流	3 9 $\pm$ 4 mA
端末送出極性	局極性と同一
端末送出パルス電圧	1 . 3 $\pm$ 0 . 3 V
受信許容線路減衰量 ( 160 K H z )	1 0 d B 以下
端末許容直流抵抗 ( 線路抵抗含む )	1 k $\Omega$ 以下
録音 / 再生フォーマット	8bit $\mu$ L A W、サンプリング周波数 8 k H z
D T M F 検出/送出	0 ~ 9、*、#、A B C D
400Hz トーン検出/送出	-
回線交換	全てのボードの任意のチャンネル ( 6 0 回線 ) と可能

## 8 - 6 . アナログ局線ボード仕様

適応回線	2線式一般公衆アナログ回線 ( P B、D P )
回線数	4 回線
局線接続方式	6 極モジュージャック × 4 ( R J 1 1 )
接続端末種別	アナログ端末
端末接続方式	6 極モジュージャック × 4 ( × 2 系統 )( R J 1 1 ) * 局線スルー
番号情報取得	V . 2 3 ( 1200bps )
録音 / 再生フォーマット	8 bit μ L A W、サンプリング周波数 8 k H z
D T M F 検出/送出	0 ~ 9、*、#、A B C D
400Hz トーン検出/送出	B T、R B T、D T 他
回線交換	全てのボードの任意のチャンネル ( 6 0 回線 ) と可能

## 8 - 7 . アナログ内線ボード仕様

回 線 数	4 回線
端末接続方式	6 極モジュージャック × 4 ( R J 1 1 )
直 流 供 給	- 4 8 V
極 性 反 転	有り ( 切断信号サポート )
モデム送出	V . 2 3 ( 1200bps ) ナンバーディスプレイ、モデムダイヤルイン等の通信前情報通知サービス対応
回 線 種 別	D P , P B 対応
R i n g 信号	7 5 V 正弦波
トーン信号送出	D T、S D T、B T 等
D T M F 送出・検出	0 ~ 9、*, #, A, B, C, D 従来型 P B ダイヤルイン対応可能

## 8 - 8 . アナログ局線ボード / M仕様

適応回線	2線式一般公衆アナログ回線 ( P B、D P )
回線数	4 回線
局線接続方式	6 極モジュージャック × 4 ( R J 1 1 )
接続端末種別	アナログ端末
端末接続方式	6 極モジュージャック × 4 ( R J 1 1 ) * 局線スルー
番号情報取得	V . 2 3 ( 1200bps )
録音 / 再生フォーマット	8 bit μ L A W、サンプリング周波数 8 k H z
D T M F 検出/送出	0 ~ 9、*、#、A B C D
400Hz トーン検出/送出	B T、R B T、D T 他
回線結合	全てのボードの任意のチャンネル ( 6 0 回線 ) と可能

## 8-9 . I N S 1 5 0 0 局線ボード仕様

適応回線	I N S ネット 1 5 0 0    * 2 3 B + D または 2 3 B + D / 2 4 B ( D c H 共用可能 )
回線数	1 回線 ( 最大 2 回線 )
局線接続方式	8 極モジュラージャック ( R J 4 8 )
接続端末種別	I N S 1 5 0 0 端末
端末接続方式	8 極モジュラージャック × 2 ( R J 4 8 ) * 電源断時は局線 - 端末スルー
情報取得	ナンバーディスプレイ/ダイヤルイン番号/ネームディスプレイ サブアドレス/ユーザ・ユーザ間情報 着信回線状態の取得 ( 呼出し中/通話開始・終了/相手途中放棄 ) 外線発信による情報取得 ( 発信先電話番号/呼出し中・話中/通話開始・終了/中断 ) ・・・etc
録音 / 再生フォーマット	8 bit μ L A W、サンプリング周波数 8 k H z
D T M F 検出/送出	0 ~ 9、*、#、A B C D
C H 間結合	全てのボードの任意のチャネル ( 6 0 C H ) と可能

本説明書の内容および上記仕様は、予告無く変更される場合がありますのでご了承願います。

**MX - 6 0 0 0 *CTI ADAPTOR***  
**MX - 6 0 0 0 - 4 C *CTI ADAPTOR***

## **取 扱 説 明 書**

2 0 0 5 年 4 月    2 . 3 版

**株式会社ウィンテック**

〒761-0301 香川県高松市林町2 3 0 番地 6    極東ビル 2 F

TEL   087(869)3081

FAX   087(869)3082

URL   <http://www.k-wintec.co.jp>

E-mail   [info@k-wintec.co.jp](mailto:info@k-wintec.co.jp)